

大功率补偿式稳压器维护和保养事项

- 1) 稳压器投入运行前请阅读本说明书，了解其性能、功能及其使用条件。
- 2) 负载电流不应超过允许值。
- 3) 输入电压在允许范围内，输出电压不稳定应立即进行检查。输入电压允许超范围，输出电压的改变若对用户影响不大，可继续运行。当输入电压返回到允许范围内，输出电压即能自动保持稳定。
- 4) **稳压器**没有独立的分相控制与调节功能，输入电压的不平衡将会出现在输出端，如需分相调节可向我们提出。
- 5) 在正常使用条件下，稳压器在额定负载下能长期连续运行。
- 6) 正常运行时不需要专人维护。
- 7) 根据不同的使用环境，维护周期有较大差异，但最长周期不应超过半年。维护时应停电进行。维护包括：
 - ① 彻底清扫稳压器各部位，使之不留灰尘污垢，特别是电刷、接触调压器的裸露部分（滑道）、电刷滑动导轨以及变速传动部件，必须用（汽油）与棉布洗净擦干。
 - ② 更换已磨损或坏的电刷。
 - ③ 发现有故障或损坏的元器件应及时修理或更换。
 - ④ 使用一段时间后（一般为 2—3 个月）应调整链条的松紧或螺杆的间隙程度，稍微有点活动余地即可。

公司：东莞市中诺电气科技有限公司

地址：广东省东莞市南城区科技大道 133 号

电话：0769-23020651

网址：<http://www.zndq.cn> 中诺电气商城：<http://www.powersupermarkets.com>